


Receptor de datos de AxiomV - ADR

¿Qué es el ADR?

El receptor de datos de AxiomV o ADR, es un módulo adicional que permite el envío de datos autenticados de usuarios desde software de terceros a AxiomV con lo cual puede permitir la entrada en los puntos de acceso.... Esto utilizando "Credenciales Virtuales".

¿Cómo funciona el ADR?

Este módulo recibe cualquier mensaje entrante y lo convierte en un formato estándar de credencial. Posteriormente el ADR pasara la credencial virtual al punto de acceso indicado donde el proceso estándar de verificación es ejecutado y en donde dicho controlador permitirá o denegara el acceso aplicando los niveles de accesos configurados. Las credenciales virtuales son programadas en AxiomV como cualquier otra credencial estándar.



¿Beneficios del ADR?

Credenciales Virtuales

Este módulo permite utilizar AxiomV "sin credenciales". Ideal para gimnasios, estacionamientos o con software de gestión centralizada.


Recepcion de Múltiples Formatos.

El ADR es configurable para ser compatible con cualquier protocolo de software de terceros.

Alta Seguridad

No hay que preocuparse por credenciales duplicadas, robadas o perdidas.

Puerta,
torniquete,
barrera, etc.



Order p/n: RBH-AX5-ENT-ADR