

www.rbh-access.com

RBH ENCL2 / ENCL2-PS

Gabinete diseñado para ocupar hasta dos paneles UNC100 / UNC-500 / RC2M / IOC16M o hasta seis paneles NURC-2002-B**

Cuenta con una cómoda tapa extraíble montada sobre bisagras que permiten girar en 180º, con cerradura y sistema de tamper.

con una fácil instalación gracias a una serie de puntos de acceso a los conductos en todos los lados de la caja.



Características:

- Puerta removible
- · Cerradura con 2 llaves
- Tamper
- Knock Outs de 2 fases
- Soporte para PS-1224
- · Láminas de ventilación
- Placa adaptadora (opcional)

Adaptable a:

Controladores de lectura

• RC2M / NURC-2002-B** / NIRC-2000-B**

Controlador de entrada/salida

• IOC16M

Controladores universales

• UNC100-xxx-M / UNC500-xxx-M

Placa adaptadora Axiom

- · AX-MNT-PLT
- ** Se instala a tavés de la placa adaptadora AX-MNT-PLT

RBH-ENCL2

Incluye:

Cerradura - 2 llaves

Tampe

RBH-ENCL2-PS

Incluyes:

- Cerradura 2 llave:
- Tampe
- Fuente de energía PS-1224
- Entrada: 16.5 VAC 40 VA
- Salida: 12 VDC @ 2.5A

Especificaciones	
Construcción	Estructura metálica con 4 agujeros de montaje
Dimensiones:	
Ancho	21" (53 cm)
Alto	17" (43 cm)
Profundidad	4 1/2" (11.5 cm)
Conductos de acceso	14
Arriba	3 de 22 tomas : agujeros de 3/4 y 1".
Abajo	3 de 22 tomas : agujeros de 3/4 y 1".
Izquierda	3 de 22 tomas : agujeros de 3/4 y 1".
Derecha	3 de 22 tomas : agujeros de 3/4 y 1".
Atrás	2 agujeros de 2"
Tamper	N.O. 2A max
Peso	19 lbs (8.6 Kg)



ENCL2-PS interior 1 x UNC-500-432M, 3 x NURC-2002-B y 1 x AX-MNT-PL



Placa Adaptadora AX-MNT-PLT Adapta hasta 3 NURC-2002-B o un

Cómo ordenar:

RBH-ENCL2: (Solo gabinete)
RBH-ENCL2-PS: (Gabinete con fuente de energía)





RBH Access Technologies, Inc. 2 Automatic Road, Suite 108 Brampton ON L6S 6K8, Canada

> 1-905-790-1515 1-905-790-3680

info@rbh-access.com





